

Safemate Trigger^{three}

Mobil trygghetsalarm med GSM og GPS



Tekniske spesifikasjoner

Modell: Safemate Trigger^{three} (SM-EV-07S-1)
Kommunikasjon: GSM 2G, GPRS, SMS
GSM frekvensbånd: band 850/900/1800/1900 MHz
Størrelse: 61 x 43 x 16 mm **Vekt:** 35g (m/batteri)
Batteristørrelse: 800mAh (standbytid opptil 7 dager)
GPS: U-blox G7020 (Hot/Warm/Cold start: 1/11/32 sek)
GPS Antenne: Innebygget
Knapper: Alarmknapp
Sensorer: Bevegelsessensor
Lyd: Mikrofon og Høytaler
Lading: Med tilhørende bordlader
IP-klassifisering: IP65
Alarm/varsler: Alarm/geofence/lavt batteri/lading
Temperatur virkeområde: -20 til +80C°
Godkjenninger: CE/RoHS
Protokoller: Innebygget egen protokoll

Safemate Trigger^{three} er en avansert GSM- og GPS basert mobil trygghetsalarm utviklet spesielt for mennesker som ønsker ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Alarmen settes opp slik at man definerer hvem den skal varsle ved ulike hendelser. Alarmen kan settes over til et døgnbemannet responscenter med helsepersonell eller integreres inn mot kommunens hjemmetjeneste. Pårørende kan også delta i varslingskjeden.

Safemate Trigger^{three} etablerer en høytalende toveis samtale samtidig som den sender oppdaterte GPS posisjonsmeldinger til alarmmottaker. GPS posisjoner kan settes opp til å sendes kontinuerlig, eller automatisk kun ved bevegelse, og systemet kan varsle når bruker beveger seg utenfor ett definert område (geofence). Safemate er enkel å konfigurere fra vårt brukervennlige administrasjonsgrensesnitt tilpasset PC, nettbrett og smarttelefon.

Nøkkelfunksjonalitet

- Mobil trygghetsalarm med toveis tale
- Posisjonering ved hjelp av GPS
- Inkludert SIMkort med global dekning

Standardinnhold

- Safemate Trigger^{three} (SM-EV-07S-1)
- Bordlader med mikro-USB lader og kabel
- Brukermanual



Programvare

Safemate Privat



Safemate Privat er utviklet spesielt for private brukere. Løsningen passer deg som har en eller flere enheter du administrerer for familiemedlemmer, kjeledyr eller andre gjenstander du ønsker å passe ekstra godt på. Fra Safemate Privat kan du enkelt legge til, administrere og håndtere alarmer. Applikasjonen benyttes på PC, nettbrett eller smartmobil.

Safemate Pro



Safemate Pro er laget spesielt for den profesjonelle brukeren som administrerer alle enheter tilknyttet bedriften eller kommunen. Safemate Pro gjør det enklere å legge til, konfigurere, monitorere og håndtere løpende alarmer fra mange enheter. Safemate Pro støtter sub-organisasjoner med tilgangskontroll samt avansert geofence. Et dashboard gir deg et oversiktlig situasjonsbilde.